-weishaupt-



Bedienungshinweise

Weishaupt Solar System WTS-F mit Solarregler WRSol und Solar Pumpengruppe WHPSol 20

Anschrift Fachunternehmen

Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon (0 73 53) 8 30 Telefax (0 73 53) 8 33 58 Druck-Nr. 83171601, Juni 2010 Printed in Germany, Änderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.

Notizen

Kollektorertrag

	Datum	Ertrag kWh/MWh	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Regelmäßige Wartung sorgt für gleichmäßigen Ertrag und eine lange Lebensdauer

Lassen Sie die Gesamtanlage mindestens - **einmal im Jahr -** durch einen Beauftragten der Erstellerfirma oder einem anderen Fachkundigen prüfen.

Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages.



4
6
7
B
9
D
1
2
3
7 9 0 1 2 3

Solaranlage

Übersicht



- ① Solarkollektoren
- ② Vorlauf Solar (VL)
- ③ Rücklauf Solar (RL)
- (4) Wassererwärmer (z.B. WASol, WES)
- 5 Solar-Pumengruppe WHPSol 20
- 6 Volumenstromanzeige
- 7 Solarpumpe8 Kugelhahn VL
- 8) Kugelhahn VL mit Temperaturanzeige

- ④ Kugelhahn RL
- mit Temperaturanzeige
- 1 Ausdehnungsgefäß
- (1) Solarregler WRSol
- (12) Sicherheitsventil
- (13) Kollektorfühler TKO
- (14) Speicherfühler TSU
- (5) Kugelhahn Entlüfter
- Volumenimpulszähler VIZ (optional, nur in Verbindung WRSol 2.0)

Kontrollen durch den Endanwender

Folgende Punkte sind jährlich zu kontrollieren.

- □ Kontrolle der Leitungen und Verbindungen auf Dichtheit
- Anzeige Volumenstrom an der Pumpengruppe im Betrieb. Falls bei laufender Pumpe kein Volumenstrom vorhanden, Fachunternehmen informieren.
- □ Kollektorertrag in gleichen Zeiträumen in die untenstehende Tabelle eintragen (mindestens 1 x jährlich zum selben Stichtag)
- Druck in der Anlage am Manometer ablesen, muss größer 0 sein.
- Kugelhahn am Pumengehäuse vor Entlüfter kurz öffnen, damit Luft entweichen kann und danach wieder schließen. Siehe Übersicht Solaranlage.

Kollektorertrag

Datum	Ertrag kWh/MWh
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
18	
19	
20	

Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Behebung	
Display	Regler unbestimmt	Regler austauschen	
ohne Anzeige			
schwarze	Regler unbestimmt	Resettaste des Reglers	
Displayanzeige		drücken	
Fehler Code	Reglercode	- Siehe Betriebsanleitung	
Anzeige		WRSol	
		- Vom Fachunternehmen	
		den Fehler beheben lassen	
Solarpumpe läuft nicht,	keine Stromversorgung	Sicherung der Solarpumpe	
auch nicht in		prüfen	
Betriebsart Hand			
Kein Volumenstrom	- Luft in der Pumpe	- Pumpe entlüften	
	- Stillstand der Anlage	- Vom Fachunternehmen	
		den Fehler beheben lassen	
Geräusche im Solarkreis	Luft im Solarkreis	Anlage entlüften (Luftab-	
		scheidesystem öffnen)	
Anschlussleitung	Pumpe moduliert	leichtes Schwingen ist OK	
schwingt	(minimal 40 %)	Die Solarpumpen Drehzahl	
		minimum evtl. höher stellen	
Druckabfall am	Anlage undicht	- Vom Fachunternehmen	
Manometer		den Fehler beheben lassen	

Funktionsbeschreibung

Durch Sonneneinstrahlung wird im Sonnenkollektor ① der Wärmeträger in einem geschlossenen Kreislauf erwärmt. Über den Vorlauf ② und Rücklauf ③ wird die Wärme dem Wassererwärmer bzw. Speicher ④ zugeführt.

In der Solar-Pumpengruppe (5) ist eine Volumenstromanzeige (6), die Solarpumpe (7) sowie zwei Kugelhähne mit Temperaturanzeigen für Vor- und Rücklauf (8) und (9) integriert.

Die Volumenstromanzeige zeigt an, ob die Solarpumpe funktioniert bzw. eine Durchströmung der Kollektoren vorhanden ist (Anzeige in Liter pro Minute). Zur genaueren Anzeige der Durchflussmenge kann optional ein Volumenimpulszähler VIZ (6) installiert werden.

Am Kugelhahn Vorlauf und Rücklauf wird die aktuelle Temperatur im Wärmeträgerkreis angezeigt.

Mit dem Solarregler (1) wird über eine Temperatur-Differenz-Regelung die Solarpumpe (7) angesteuert. Die Temperaturfühler befinden sich im Solarkollektor am Vorlauf (TKO) (3) um im Speicher (TSU) bzw. Puffer (TPU) (4). Überschreitet die Kollektortemperatur bei genügender Solareinstrahlung die Speichertemperatur um den Wert 'Speicher Diff. ein' (=7K)* wird die Solarpumpe eingeschaltet. Im Betrieb wird die Pumpenleistung im Bereich von 40 % bis 100 % geregelt, um die Kollektortemperatur (TKO) möglichst 10 K über der Speichertemperatur (TSU) zu halten. Bei Unterschreiten des Wertes "Speicher Diff. aus" (= 4 K)* wird die Solarpumpe ausgeschaltet.

Am Regler können die notwendigen Informationen abgefragt und die Betriebsbedingungen überprüft werden:

Betriebsart auf:	AUTC)
Temperaturen:	TKO	kleiner 120 °C
	TSU	kleiner 95 °C
Pumpenstufe:	PS	40 % - 100 %

Die Solarpumpe kann 2-3 stufig voreingestellt werden. Die Einstellung ist vom Fachmann durchzuführen.

Liegt bei starker Sonneneinstrahlung kein oder nur ein geringer Warmwasserverbrauch vor (z.B. Urlaub), wird die Solarpumpe bei Erreichen der Speicher- oder Kollektor-Maximaltemperatur (95 bzw. 120 °C) abgeschaltet. Steigt bei Stillstand der Anlage die Temperatur im Kollektor weiter an, entsteht dort eine Gasblase, welche den Kollektor leerdrückt. Die Solarflüssigkeit wird dabei vom Ausdehnungsgefäß (1) aufgenommen. Sobald sich die Temperaturen wieder im Bereich der Betriebsbedingungen befinden, läuft die Solaranlage automatisch wieder an.

Solarregler

Übersicht



(1) Escape Taste

Rücksprung ohne veränderte Werte zu speichern

- (2) Menü aufrufen und Bestätigungstaste (OK)
 - die akuelle Displayanzeige speichern
 - den veränderbaren Wert der Displayanzeige aufrufen (blinkt). Er ist nun mit dem Auswahl-Drehknopf veränderbar.
- (3) Auswahl-Drehknopf
- im Menü blättern, veränderbare Wert wählen
- ④ Sicherung⑤ Reset

Den Solarregler in Auslieferungszustand zurücksetzen

- 6 eBus Steckbuchse
- Ö Betriebsart (BA)
- (8) Drehzahl Pumpe Solar (PS)
- 9 Speichertemperatur unten (TSU)
 10 Kollektortemperatur (TKO)

Displayanzeige ändern

Was in den ersten drei Zeilen vom Display angezeigt werden soll, kann frei bestimmt werden.

Standardanzeige		Veränderte Anzeige
TKO 67°C TSU 49°C PS 100% BA Aus	Veränderbare Anzeige Feststehende Anzeige	TSU 49°C PS 100% Σ 1,2MWh BA Aus

Bei Übernahme eines Wertes als Displayanzeige erscheint dieser in der Hinweis 3. Zeile. Die Werte die bisher in der 2. und 3. Zeile standen, werden nach oben verschoben. Der Wert der bisher in der 1. Zeile stand, geht dabei verloren.

Beispiel Displayanzeige ändern



Teilertrag löschen

Beispiel

Der Teilertrag der Solaranlage soll gelöscht werden.





Menü

ТКО	Betriebs		Betriebs	Anmerkungen
TSU	arten		arten	Lland
PS	wählen		wählen	
BA			Auto	- Aus
]		
	lemp. u.		Kollekt.	aktuelle
	Werte		Temp.	Temperaturwerte
	auslesen		Istwert	
			47,2°C	
	Finstell]		
	LINSCEIL		Verändern	Betriebsbedingungen
	una		nur durch	Domosoboungungen
	andern		Fachmann	
			l'actiniani	
	Uhren-]	Tages-	Beladung
	programm		Prog	Warmwasser*
	LILI			- Andern
	ww		ww	
			Zuoriarien	anzeigen
	Uhren-		Tages-	Schutz vor
	programm		Prog	Legionellen *
	Legionel		Legionel	- Ändern
			ändern	- zuordnen
]	Salt Factor F T	- anzeigen
	Ausgänge		Verändern	
	testen o		nur durch	Solarnumpe
	übernehm		den	Colarpumpe
			Fachmann	
]		
	UPtionen		Verändern	
	Wahlen		nur durch	Zusätzliche
			den Fachmann	Funktionen
			racimann	
	Fehler]	Fohlor	
	perciae		Codo	
	anzerse		- code	
			_	Löschen
]	И	- Nein/Ja
	Sprache]	Sprache	Dioplay Spracha
	Language		Language	- deutsch
* nur in Verbindung mit Heiz-	idioma		idioma	- english
kessel ohne Uhrenprogramm	101000		doutech	- espanol
(nicht bei vv i U, VV IC ver- wenden.]	0000000	

Betriebsart

Im Menü Betriebsart besteht folgende Auswahl:

- Hand Betrieb mit 100% Drehzahl
- Auto Betrieb je nach Ertrag mit 40-100% Drehzahl (= Standard)
- Aus Solaranlage ist ausgeschaltet
- **Hinweis** Die Solaranlage soll generell auf die Betriebsart Auto eingestellt sein. Hier läuft die Anlage vollautomatisch. Benutzereingriffe - auch bei längerer Abwesenheit, wie z.B. Urlaub - sind nicht notwendig.

Einstellen



Teilertrag anzeigen

Beispiel

Der Teilertrag der Solaranlage soll angezeigt werden.

Im Menü Temp. u. Werte auslesen wird der Teilertrag angezeigt.

